

## راهنمای استفاده از دستگاه موزیک پشت خط تلفن

### مدل : 6065 – SP

با اتصال دو شاخه به برق ، چراغ LED روشن شده و آخرین صوت انتخاب شده قبل از خاموش شدن دستگاه پخش خواهد شد . در صورت نیاز به تغییر صوت در حال پخش مطابق ذیل عمل نمایید .

**رفتن به صوت قبلی یا بعدی مطابق لیست :** با فشردن کلید NEXT صوت بعدی و با فشردن کلید BACK صوت قبلی پخش خواهد شد .

**انتخاب گروه بعدی و یا قبلی مطابق لیست :** با نگه داشتن کلید NEXT به مدت ۲ ثانیه به گروه بعدی و با نگه داشتن ۲ ثانیه ای کلید BACK به گروه قبلی خواهیم رفت .

**تعویض اتوماتیک اصوات در هر گروه :** با ورود به هر گروه (بجز گروه اصوات مذهبی) LED شروع به چشمک زدن کرده و پس از اعلام تعویض اتوماتیک آن گروه از اولین صوت شروع به پخش نموده و پس از چهار مرتبه تکرار آن ، صوت دوم را پخش می کند و به همین ترتیب کل اصوات آن گروه را بطور اتوماتیک تعویض می نماید . (تذکر: تعویض هر صوت بسته به زمان آن صوت ممکن است از ۲ دقیقه تا بیش از سی دقیقه طول بکشد )

**خروج از حالت تعویض اتوماتیک :** با زدن کلید NEXT ، LED از حالت چشمک زن خارج شده ، ثابت می شود و اولین موزیک آن گروه پخش خواهد شد و با هربار زدن کلید NEXT موزیک بعدی مطابق لیست پخش می گردد .

**تنظیم صدای خروجی :** با هربار فشردن کلید VOLUME يك پله به صدای خروجی افزوده می گردد که این عملکرد تا هشت مرحله ادامه پیدا می کند و پس از آن ولوم روی اولین پله بر می گردد .

**توجه :** چنانچه دستگاه تنها تبلیغ اولیه را پخش نموده و متوقف شود باید دستگاه را ریست نمود. جهت ریست کردن دستگاه ، هنگام پخش پیام تبلیغ اولیه ، کلید volume را ۳ ثانیه نگه دارید. (پس از ریست شدن ، دستگاه به ابتدای لیست اصوات باز می گردد.)