

دستور نصب دستگاه موزیک بر روی

گوشیهای ۲ و ۳ و ۴ خط پاناسونیک

گوشی مدل KX-T3282 :

مسیر بین پایه وسط (805DS) Q234 و پایه وسط (1625) Q232 قطع شود. (درست چسبیده به Q232 قطع شود). یک زوج خروجی موزیک دوطرف مسیر قطع شده لحیم شود .
مسیر بین پایه وسط (805DS) Q134 و پایه وسط (1625) Q132 قطع شود. (درست چسبیده به Q132 قطع شود). و زوج دیگر خروجی موزیک طرفین مسیر قطع شده لحیم شود.

گوشی مدل KX-T3281 ژاپن :

مسیر بین جامپر J124 و پایه وسط ترانزیستور Q28 (A1626) و یا خود جامپر J124 قطع شود و زوج دیگر دوطرف مسیر قطع شده لحیم شود.
مسیر بین پایه منفی خازن C17 و پایه وسط ترانزیستور Q27 (C3631) قطع شود و یک زوج دوطرف مسیر قطع شده لحیم شود.

گوشی مدل KX-T3281 مالزی :

مسیر بین پایه وسط ترانزیستور Q26 با مدار قطع و یک زوج خروجی موزیک پشت خط دوطرف مسیر قطع شده لحیم شود. همچنین مسیر بین پایه وسط ترانزیستور Q28 با مدار قطع و یک زوج خروجی موزیک پشت خط دوطرف مسیر قطع شده لحیم شود.

گوشی مدل KX-T2378 :

مقاومت‌های ۳۳ اهمی R512 و R562 را از مدار خارج کرده، هر زوج خروجی موزیک پشت خط را بجای یکی از این مقاومتها لحیم نمایید .

گوشی مدل KX-T3155

هرزوج خروجی دستگاه موزیک پشت خط را دوطرف یکی از مقاومت‌های R11 و R29 (39 اهم 25 وات (نارنجی، سفید، سیاه)) لحیم نموده و سپس مقامتهای فوق از مدار خارج میگردد.

گوشی مدل KX-T3155 پانافون :

مقاومت‌های ۱۰۰ اهمی R113 (روی بردک وزیر دکمه ها) و R213 را از مدار خارج کرده، هر زوج خروجی موزیک پشت خط را بجای یکی از این مقاومتها لحیم نمایید .

گوشی مدل KX-TS27

هر زوج خروجی موزیک پشت خط دوطرف یکی از مقاومت‌های R33 و R34 لحیم می شود.(33اهم،025 وات(نارنجی،نارنجی،سیاه))و سپس مقاومت‌های فوق از مدار خارج می شوند.

گوشی مدل KX-TS27

دارای دو مقاومت ۳۹۰ اهم دووات میباشد، هر زوج خروجی موزیک پشت خط بایکی از این مقاومتها سری میشود.

گوشی مدل KX-TS3176

پایه وسط Q1 (1625) قطع و یک زوج بالا وپایین آن لحیم شود . پایه وسط Q9(1884) قطع و زوج دیگر بالا وپایین آن لحیم شود.

گوشی مدل KX-TS3186

گوشی سه خط : این گوشی دارای سه مقاومت 390 اهم دووات میباشد، هرزوج خروجی موزیک پشت خط را با یکی از این مقاومتها سری نمایید .
توجه داشته باشید مقاومت R44 مربوط به خط یک، مقاومت R53 مربوط به خط دو و مقاومت R62 مربوط به خط سه میباشد.

گوشی مدل KX-TS400

گوشی چهار خط : دارای چهار مقاومت 390 اهم دو وات میباشد . هر زوج خروجی موزیک پشت خط را بایکی از مقاومتها سری نمایید.

گوشی استوک دوخط آلمان :

زیر نمره گیر، هشت عدد مقاومت قرار دارد، از سمت راست مقاومتهای دوم و ششم (مقاومتها ۱۵۰ اهمی) را در نظر بگیرید. هر زوج خروجی موزیک پشت خط دوطرف یکی از این دو مقاومت لحیم شود.

گوشی GENERAL چهار خط :

دارای چهار مقاومت 20 اهم دو وات به شماره R104، R204، R304، R404 میباشد. هر زوج خروجی موزیک پشت خط را بایکی از مقاومتها سری نمایید .

پارالل نمودن موزیک :

باکابل کشی دوزوج میتوان تمام گوشی های 3250 یا 3281 یا 3282 را که از دو خط شهری مشترک تغذیه میکنند را با یک دستگاه آوای انتظار تغذیه نمود. در این صورت چهار نقطه از تمام گوشیها به هم وصل میشوند و باید دقت کرد که A به A ، B به B ، C به C و D به D وصل شود.
