

به نام خدا

دفترچه راهنمای دستگاه ضبط مکالمات تکخط و کالرآیدی گویا مدل SP-VR18

راه اندازی سریع ضبط مکالمات دستگاه:

۱. خط تلفن را وصل نمایید. نیازی به استفاده از اسپلیتر نیست.
 ۲. آداپتور را به دستگاه متصل کنید.
 ۳. برای تنظیم تاریخ و ساعت به صورت خودکار، از خطی دیگر به خط تلفن متصل به دستگاه زنگ بزنید. (دو بوق)
 ۴. دکمه ی CID را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا دستگاه تاریخ و ساعت را اعلام کند. اگر تاریخ و ساعت به درستی اعلام نشد در ادامه به صورت دستی تنظیم نمایید. (سوییچ های مخابراتی DTMF تاریخ و ساعت را ارسال نمی کنند) در صورت نیاز به تنظیم دستی، پس از اعلام سال توسط دستگاه با کلید های **back** و **next** سال صحیح را تنظیم نمایید و با فشار دادن CID تغییرات را تایید کنید. اکنون ماه توسط دستگاه اعلام می گردد در صورت نیاز مانند سال، ماه را نیز تنظیم کنید. به همین ترتیب روز، ساعت و دقیقه ی دستگاه را نیز تنظیم نمایید. **حتما تا انتهای تنظیم دقیقه و خروج از حالت تنظیم تاریخ و ساعت با کلید CID ادامه دهید.**
- اکنون دستگاه آماده به کار می باشد.

پخش و کنترل اصوات ضبط شده از روی دستگاه:



جهت شروع پخش مکالمات کلید وسط **(▶/||)** را فشار دهید. با استفاده از کلید های **back** و **next** مکالمات دیگر پخش خواهند شد. جهت شنیدن اطلاعات تماس یا کالرآیدی (شامل شماره تماس، تاریخ و زمان تماس، تماس از داخل **outgoing** / تماس از خارج **incoming**، مدت زمان تماس) در حین پخش مکالمه کلید CID را دو ثانیه نگه دارید.

پخش و کنترل از روی رم:

در هنگام ضبط و پخش مکالمه رم را داخل کامپیوتر یا موبایل قرار دهید. از دستگاه خارج نکنید. فایل ها بر اساس سال و ماه در دایرکتوری های مختلف و بعد از آن نیز بر اساس روز تقسیم بندی شده اند. با وارد شدن به دایرکتوری یک روز، مکالمات را به ترتیب زمان تماس مشاهده خواهید کرد. نام هر فایل صوتی شامل زمان دقیق، تماس از داخل / خارج / تماس از دست رفته (Ring)، شماره تماس، تعداد زنگ یا Incoming/Outgoing/Missedcall) تا پاسخگویی هست. به طور مثال نقشه‌ی رم به صورت زیر خواهد بود.
1398_10 > 26 > 09_02_08_MC_0919*****89_2R

راه اندازی کالرآی دی گویا:

جهت فعال‌سازی کالرآی دی گویا کلید BACK و NEXT را همزمان فشار دهید تا پیام "پخش شماره‌ی تماس گیرنده" پخش شود.

پخش مکالمه‌ی در حال ضبط:

کلید وسط (▶/||) را فشار دهید. جهت اتمام پخش در حین ضبط، یک بار اگر کلید وسط را فشار دهید.

علائم، اختلالات و رفع اشکال:

- LED سبز ثابت: دستگاه در حالت پخش است. در این حالت ضبط مکالمات انجام نمی‌شود.
- LED قرمز ثابت: دستگاه آماده‌ی ضبط مکالمه است.
- LED قرمز چشمک زن یک ثانیه ای: دستگاه در حال ضبط مکالمه است.
- LED قرمز چشمک زن سریع: هنگام آمدن زنگ.
- LED نارنجی ثابت: رنگ نارنجی بیانگر خطا است.

متعلقات همراه دستگاه:

- آداپتور ۵ ولت (مغزی مثبت)
- بند خط ۱ متری
- رم ۱۶ گیگ

مشخصات فنی و ظاهری:

ولتاژ تغذیه: ۵ الی ۱۲ ولت، مغزی مثبت
ابعاد: ۲۳×۵۵×۹۵ mm
توان مصرفی: حداکثر ۰/۵ وات
پشتیبانی از رم ۱ تا ۶۴ گیگ

توجه: استفاده از بخش ضبط مکالمات این دستگاه باید به اطلاع طرفین مکالمه رسانده شود، در غیر این صورت مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس ممنوع بوده و مسئولیت چنین استفاده‌ای به طور کامل بر عهده فرد استفاده‌کننده می‌باشد.