

دستور نصب دستگاه موزیک بر روی سانترالهای قدیمی

سانترال مدل KX-TA 308 :

(برنامه ریزی از طریق داخلی ۱۰۱ میباشد) اگر گوشی 7030 باشد ۱- پشت گوشی کلید را به سمت PROGERAM میزنیم ۲- * (ستاره) ۳-# ۴- کد عبور (در دستگاه نو ۱۲۳۴ می باشد) ۵- ۱۱۱ ۶- (NEXT)SP-PHONE ۷- (SELECT) AUTO ANSWER ۸- (STORE)AUTODIAL ۹- (END) HOLD ۱۰- سپس دکمه PROGERAM را به حالت SET قرار می دهیم.

اگر گوشی 7730 یا 7330 باشد ۱- PROGERAM ۲- * (ستاره) ۳-# ۴- کد عبور (در دستگاه نو ۱۲۳۴ می باشد) ۵- ۱۱۱ ۶- (NEXT)SP-PHONE ۷- (SELECT) AUTO ANS/MUTE ۸- (STORE) (AUTOSTOR) ۹- (HOLD) END ۱۰- PROGERAM

سانترال مدل TELECOM 4/12 :

آی سی ۱۸ پایه (SVM7975C) N503 را روی مادر برد در نظر بگیرد، پایه ۱۲ این آی سی به یک خازن اتصال دارد، طرف دوم خازن به یک مقاومت 10K(103) متصل است.

یک سیم آوای انتظار را به پایه بیست 803031 (زمین 4/12) و سیم دیگر را به یک مقاومت خارجی حدود 9K وصل نمایید. سر دوم مقاومت را به طرف دوم مقاومت 10k(103) روی برد اتصال دهید. (مقاومت 10k(103) روی برد، بین نقطه لحیم و خازن فوق الذکر قرار دارد).

سانترال مدل TELECOM 2/6 :

یک سیم خروجی موزیک پشت خط را به پایه ۲۰ میکرو کنترلر 803031 متصل نمایید. (زمین 2/6).

اکنون دو مقاومت 50k تهیه نموده و سیم دیگر آوای انتظار را به دو مقاومت 50k لحیم نمایید. اکنون سر دوم دو مقاومت 50k آزاد میباشد. دو آی سی باشماره PCD3311 پشت مادر برد قرار دارد، پایه ۷ هر کدام از این دو، به یک مقاومت 10K(103) اتصال دارد. حال سر آزاد هر کدام از مقاومت های 50K را به طرف دیگر مقاومت 10k(103) لحیم نمایید .

(مقاومت 103 باید بین نقطه لحیم و پایه ۷ آی سی PCD3311 باشد).