

دستور نصب دستگاه موزیک بر روی سانترالهای جدید

سانترال مدل KX-TA 308 :

(برنامه ریزی از طریق داخلی ۱۰۱ میباشد) اگر گوشی 7030 باشد ۱- پشت گوشی کلید را به سمت
PROGERAM میزنیم ۲- *(ستاره) ۳-# ۴- کد عبور (در دستگاه نو ۱۲۳۴ می باشد) ۵- ۱۱۱ ۶-
(NEXT)SP-PHONE ۷- (SELECT) AUTO ANSWER ۸- (STORE)AUTODIAL
۹- (END) HOLD ۱۰- سپس دکمه PROGERAM را به حالت SET قرار می دهیم.
اگر گوشی 7730 یا 7330 باشد ۱- PROGERAM ۲- *(ستاره) ۳-# ۴- کد عبور (در دستگاه نو
۱۲۳۴ می باشد) ۵- ۱۱۱ ۶- (NEXT)SP-PHONE ۷- (SELECT) (AUTO ANS/MUTE) ۸-
PROGERAM ۹- (HOLD) END ۱۰- (AUTOSTOR)
